CA-2(ブラック)

カウリングミラー2用

取扱説明書

この度はカウリングミラー2用アダプター1 (2009年~2012年Ninja250R用)(以下、本 製品)をお求めいただき、ありがとうございまし た。この取扱説明書をよくお読みいただき、注意 事項、取付方法をご確認の上、正しくご使用くだ さい。お読みになったあとは、この取扱説明書は お手元に保管くださるようお願いいたします。

適合

本製品はAEX2-R/L カウリングミラー2 を2009年~2012年Ninja250Rへ 取り付ける為の専用アダプターです。

2013年8月現在

で使用前に必ずお読みください。

- ●取扱説明書に書かれている指示及び警告、誤ったご使用 により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかね
- ため、別はのがよっている。これがははくの質になっていまますので、ごう家ください。 この製品を取付け使用し、当製品以外の部品に不具合が 発生しても当製品以外の部品の保証はどのような事柄で も一切負いかねます。 ●この製品は上記適応車種の車両専用品です。他の車両に
- は取り付け出来ませんのでご注意ください
- ●作業の際はカワサキ純正サービスマニュアルを併せてご参照ください。
 ●本製品取扱説明書やカワサキ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験のない方、工具等の準備が不十分な方 は、必ず技術的信用のある専門店またはお買い上げの販 売店、取付け店にご相談ください。

A 警告

示の内容を守らないと、死亡や大ケガなど 可能性が想定される内容を示しています。


- ●ボルト、ナットはサービスマニュアルに従い規定トル クを厳守してください。(締め付け不良はボルト、ナット
- の破損、部品の脱落等につながる恐れがあります。) ●作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全 に作業を行ってください。(車両が転倒し怪我をする恐 れがあります。)
- ●製品取り付け後は定期的にガタや緩みがないかチェ
- ックを行ってください。 ●走行中に異常が発生した場合はただちに車両を安全 な場所に停止をさせ異常箇所の点検を行ってください。

▲注 意

示の内容を守らないと、人が傷害を負う可能性が想定 内容及び物的損害が想定される内容を示しております。

- ●作業を行う際は、その作業に適した工具をご使用ください。 ●走行前は、必ず取付け部を点検し、ネジ部等の緩みが 無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し 締めを行ってください。(部品脱落の原因になります。)
- ●作業はエンジンが十分冷えてから行ってください。エ ジンやマフラーに触れて火傷する可能性があります。
- ●本製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

部品構成



本製品の取付けには、六角レン チ4mmが必要になります。 (工具は付属しておりませんので カウリングミラーに付属してい る六角レンチを使用していただ くかお客様でご用意ください。)


⚠ 作業開始前に必ずお読みください

ミラーの交換はサイドカウルを外し→ アッパーカウルを外す→ミラー交換作業 が必要になりますので、作業の際はカワ サキ純正サービスマニュアルを参照し、 ミラー交換を行ってください。


(右記におおまかな作業手順を明記しま すので、参考にしてください。)

サイドカウルの取外し

1.前側一箇所、底面二箇所リベットを外します。 マイナスドライバーで開くと外しやすいです。



2.○部分のリベットを外します。 六角レンチ等で押すと外れます。



3.○部分の+ネジを外す。



4.○部分のボルト、ネジを外します。



5.インナーカウルのボスを外す。



6.サイドカウルを上に浮かします。



7.アッパーカウルとの接合部のツメを横 にずらしながら外します。



8.ウィンカーコネクターを外します。



9.同様に反対側も取り外します。



アッパーカウルの取外し

1.○部分のボルト、ネジを外します。



2. ○部分のスクリーンネジを外します。

↑ 注意 ボルト、ネジ類をすべて外したあとは、 アッパーカウルの落下にお気をつけください。



-を付 けたままアッ パーカウルを 外します。



4.HI、LOWのライトコネクターを外します



純正ミラーの取外し


1.アッパーカウルの純正ミラーステーの ット2個を外します。このナットは後に 使用しますので、取っておいてください。



2.純正ミラーを外した状態です。表側の純正 パッキンは使用しませんので、外します。




4 アダプターの取付け



■本製品付属の取付けボルトM6×30mm、 M6ワッシャーを使用し、本製品のパッキン をアダプターで挟み込みながら取付けます。 純正ナットもしくは、カウリングミラー付属 のM6ナット、M6ワッシャーを使用します。

▲注意 アダプター取付面のカーブがある 方が前になりますのでご注意ください。



5 ミラーの取付け

1.アダプターの向きに間違いがないか確認 後、本製品付属の取付けボルトM6×35 mm、M6ワッシャーを使用し、取付けます。 純正ナットもしくはカウリングミラー付属 のM6ナット、M6ワッシャーを使用します。



2.本製品付属の取付けボルトM6×18mm、 M6ワッシャーを使用し、取付けます。



■ミラー取付け後は、逆の手順でアッパー カウル、サイドカウルを取付けていただい て完成です



TANAX タナックス株式会社

TEL:04-7150-2450(月~金9:00~18:00) 〒270-0151 千葉県流山市後平井107-3 http://www.tanax.co.jp

※車両についてのご質問は 製造メーカーにお問い合わせください。 ST1109031